

# フライス盤 給油一覧

※全てJXTG (ENEOS) の型番

機 種	給油箇所	使用油種	給油量
NK-1	コラム	スーパーマルパス 46	4.5 L
	サドル	スーパーマルパス 46	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF 68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス 46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス 46	0.35 L
NKV-1	コラム	スーパーマルパス 46	8 L
	サドル	スーパーマルパス 46	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF 68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス 46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス 46	0.35 L
NKOC-1	コラム	スーパーマルパス 46	4.5 L
	サドル	スーパーマルパス 46	0.1 L
	送りボックス	スーパーマルパス 46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス 46	0.35 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
NKS-1	ヘッド (正面右)	スーパーマルパス 46	0.5 L
	ヘッド (正面左)	FBKオイル 100	0.28 L
	サドル	スーパーマルパス 46	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF 68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス 46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス 46	0.35 L
NK-1R	ヘッド (正面右)	スーパーマルパス 46	0.5 L
	ヘッド (正面左)	FBKオイル 100	0.28 L
	サドル	スーパーマルパス 46	0.1 L
	送りボックス	スーパーマルパス 46	1.5 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
2RC	ヘッド	スーパーマルパス 46	0.2 L
	ヘッド	スーパーマルパス 22	0.16 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF 68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
NR2	ヘッド	スーパーマルパス 46	0.2 L
	ヘッド	スーパーマルパス 22	0.16 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
2VB	ヘッド	スーパーマルパス 32	27 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF 68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
NV2	ヘッド	スーパーマルパス 32	27 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
2HB	コラム	スーパーマルパス 32	9 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF 68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L
NH2	コラム	スーパーマルパス 32	9 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF 68	2 L