

フライス盤 給油一覧

※全てJXTGエネルギー（ENEOS）の品番

機 種	給油箇所	使 用 油 種	給油量
NK-1	コラム	スーパーマルパス46	4.5 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
NKV-1	コラム	スーパーマルパス46	8 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
NKOC-1	コラム	スーパーマルパス46	4.5 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NKS-1	ヘッド（正面右）	スーパーマルパス46	0.5 L
	ヘッド（正面左）	FBKオイル100	0.28 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
NK-1R	ヘッド（正面右）	スーパーマルパス46	0.5 L
	ヘッド（正面左）	FBKオイル100	0.28 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	1.5 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
2RC	ヘッド	スーパーマルパス46	0.2 L
	ヘッド	スーパーマルパス22	0.16 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NR2	ヘッド	スーパーマルパス46	0.2 L
	ヘッド	スーパーマルパス22	0.16 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
2VB	ヘッド	スーパーマルパス32	27 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NV2	ヘッド	スーパーマルパス32	27 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
2HB	コラム	スーパーマルパス32	9 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NH2	コラム	スーパーマルパス32	9 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L