

●NR2、NV2、NH2 アラーム一覧表

1000 周辺モータ過負荷

電気ボックス内主軸モータ OL1、切削油ポンプ OL21、潤滑油ポンプ OL22、ドローバーモータ (オプション) OL3 のいずれかのサーマルリレーがトリップしています。

①原因除去後、サーマルリレーの復帰ボタンを押して下さい。

1001 電源回路遮断

電気ボックス内ノーフェーズブレーカ NFB2、サーキットプロテクタ CP20 のいずれかがトリップしています。

①原因除去後、一度レバーを完全に OFF にしてから、再度 ON して下さい。

2002 回路遮断

電気ボックス内サーキットプロテクタ CP21、CP3 のいずれかがトリップしています。

①原因除去後、一度レバーを完全に OFF にしてから、再度 ON して下さい。

2003 潤滑油残量なし

潤滑油ポンプの油が不足しています。

①油を補給して下さい。