

フライス盤 給油一覧

※全て新日本石油(ENEOS)の型番

機種	給油箇所	使用油種	給油量
NK-1	コラム	スーパーマルパス46	4.5 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
NK-V1	コラム	スーパーマルパス46	8 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
NKOC-1	コラム	スーパーマルパス46	4.5 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
	ウォームボックス	スーパーマルパス46	0.35 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NKS-1	ヘッド(正面右)	スーパーマルパス46	0.5 L
	ヘッド(正面左)	FBKオイル100	0.28 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	ニー	ユニウェイSF68	1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	0.25 L
NK-1R	ヘッド(正面右)	スーパーマルパス46	0.5 L
	ヘッド(正面左)	FBKオイル100	0.28 L
	サドル	FBKオイル100	0.1 L
	送りボックス	スーパーマルパス46	1.5 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
2RC	ヘッド	スーパーマルパス46	0.2 L
	ヘッド	スーパーマルパス22	0.16 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NR2	ヘッド	スーパーマルパス46	0.2 L
	ヘッド	スーパーマルパス22	0.16 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
2VB	ヘッド	スーパーマルパス32	27 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NV2	ヘッド	スーパーマルパス32	27 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
2HB	コラム	スーパーマルパス32	9 L
	上下クラッチ	ユニウェイSF68	0.08 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L
NH2	コラム	スーパーマルパス32	9 L
	潤滑油タンク	ユニウェイSF68	2 L